

di Stanghellini



SET FORARE ED AVVITARE IN VALIGETTA - Combinazione da 100 pezzi

SET FORARE ED AVVITARE IN VALIGETTA -
Combinazione da 100 pezzi

DT71563-QZ



Specifiche di prodotto

- Misura: 1
- Descrizioni: SET FORARE ED AVVITARE IN VALIGETTA - Punta elicoidali per legno: 3 x2, 3.5, 4, 4.5, x2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm; Punta per metallo: 1.5, 2, 2.5, 3x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm; punta per muratura: 6, 7, 8mm. Inserti per avvitatura 25mm: PH1x2, PH2x2, PH3x2, PZ1, PZ2x28, PZ3 x2, SL4, SL5, SL7.2, T15, T20, T25, T30, T40, H4, H5, H6, H7. Inserti per avvitatura 50mm: PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, SL5, SL6, SL7.2. Bussole 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13mm. Seghe a tazza 32, 44mm. Mandrino e punta pilota per seghe a tazza. Portainseri magnetico. Svasatore.
- Quantità minima: 1
- Descrizioni: Contenuto: Punta elicoidali per legno: 3 x2, 3.5, 4, 4.5, x2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm; Punta per metallo: 1.5, 2, 2.5, 3x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm; punta per muratura: 6, 7, 8mm. Inserti per avvitatura 25mm: PH1x2, PH2x2, PH3x2, PZ1, PZ2x28, PZ3 x2, SL4, SL5, SL7.2, T15, T20, T25, T30, T40, H4, H5, H6, H7. Inserti per avvitatura 50mm: PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, SL5, SL6, SL7.2. Bussole 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13mm. Seghe a tazza 32, 44mm. Mandrino e punta pilota per seghe a tazza. Portainseri magnetico. Svasatore.
- Quantità minima: 1

