

di Stanghellini**FS-KS**

Falsa squadra

491588**FESTOOL****Descrizione completa**

Togliere l'angolo e tagliare.

Il rapportatore permette di riportare direttamente sul pezzo angoli da 0 a 180°; successivamente la squadra viene adattata al binario di guida e l'angolo può essere tagliato con precisione. Inoltre gli angoli si possono regolare anche con l'aiuto della scala.

Gli angoli possono essere direttamente trasferiti dalla parete o dal pezzo al binario di guida|Non è più necessario misurare con un goniometro supplementare|Misure di angoli regolabili sulla scala|Inserimento senza attrezzi sull'FS avviene nella scanalatura degli accessori

Trasferimento e taglio di angoli con il binario di guida|Finiture di interni|Allestimento fiere|Tagli di pannelli

per tagli inclinati da 0 a 180° con binario di guida

